

 FELISATTI®	Номенклатур
ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	ПЦ-16/2000TH
MANUAL ELECTRIC CHAIN SAW	F67218

FELISATTI		Номер на схеме	WEL	
Артикул	Наименование детали		Spare part ID	N
		Drawing number		
500.00010041	Шнур сетевой	1		Power
500.00020026	Трубка защитная шнура	2		Cable
500.00030025	Прижим шнура	3		Press b
500.00040001	Винт	4		Self-ta
500.00050017	Выключатель	5		micro s
500.00060068	Кнопка выключателя	6		switch
500.00070040	Пружина	7		lock of
500.00080226	Кнопка блокировки	8		lock of
500.00090027	Конденсатор	9		capacit
500.00100351	Тяга	10		push re
500.00110040	Пружина	11		push re
500.00120028	Крышка щётчного узла	12		carbon
500.00130021	Гайка	13		hex nu
500.00140022	Корпус левая часть	14		left ho
500.00150075	Втулка	15		carbon
500.00160097	Блок плавного пуска	16		soft sta
500.00170015	Корпус правая часть	17		right h
500.00180001	Винт	18		Self-ta
500.00190001	Винт	19		machir
500.00200031	Щётка угольная	20		carbon
500.00210029	Щёткодержатель	21		brush l
500.00220021	Гайка	22		hex thi
500.00230335	Кронштейн двигателя	23		motor
500.00240010	Подшипник	24		deep g
500.00250036	Ротор	25		rotor
500.00260010	Подшипник	26		deep g
500.00270114	Шестерня ведущая	27		pinion
500.00280001	Винт	28		flange
500.00290037	Статор	29		stator
500.00300001	Винт	30		Self-ta
500.00310335	Кронштейн двигателя	31		motor
500.00320091	Прокладка	32		flat gas
500.00330091	Прокладка	33		spring
500.00340001	Винт	34		stator s
500.00350001	Винт	35		Self-ta
500.00360051	Дополнительная ручка	36		auxilia
500.00370107	Фиксатор	37		connec
500.00380390	Ручка тормоза цепи	38		protect
500.00390009	Штифт	39		spring
500.00400013	Корпус редуктора	40		Gear b
500.00410040	Пружина	41		spring

500.00420001	Винт	42		flange
500.00430391	Масляный бак в сборе	43		oil tanl
500.04310144	Крышка	43.1		oil tanl
500.04320005	Уплотнительное кольцо	43.2		oil tanl
500.04330369	Клапан	43.3		valve
500.04340392	Масляный бак	43.4		oil tanl
500.04350393	Соединить	43.5		oil tanl
500.04360394	Бобышка	43.6		foam b
500.04370393	Соединить	43.7		oil tanl
500.04380005	Уплотнительное кольцо	43.8		oil tanl
500.00440339	Трубка	44		oil inle
500.00450040	Пружина	45		oil pip
500.00460395	Масляный насос в сборе	46		oil pun
500.04610396	Масляный насос	46.1		oil pun
500.04620075	Втулка	46.2		piston
500.04630006	Вал	46.3		worm
500.04640397	Червячная передача	46.4		worm
500.00470040	Пружина	47		oil outl
500.00480339	Трубка	48		oil pip
500.00490398	Форсунка	49		oil outl
500.00500005	Уплотнительное кольцо	50		O ring
500.00510091	Прокладка	51		flat gas
500.00520198	Шток	52		brake
500.00530040	Пружина	53		brake
500.00540107	Фиксатор	54		brake
500.00550001	Винт	55		sunker
500.00560399	Кожух приводного механизма передний	56		suppor
500.00570400	Приводной механизм в сборе	57		big gea
500.05710021	Гайка	57.1		lock nt
500.05720001	Винт	57.2		Screw
500.05730075	Втулка	57.3		Gear ir
500.05740032	Шестерня	57.4		big gea
500.05750075	Втулка	57.5		spindle
500.05760040	Пружина	57.6		torsion
500.05770006	Вал	57.7		output
500.05780010	Подшипник	57.8		deep g
500.00580401	Кожух приводного механизма задний	58		dust pi
500.00590001	Винт	59		Self-ta
500.00600004	Крышка корпуса редуктора	60		gear bo
500.00610001	Винт	61		Self-ta
500.00620108	Уплотнитель	62		Circle
500.00630228	Пластина	63		buffer
500.00640001	Винт	64		sucken
500.00650001	Винт	65		Self-ta
500.00660040	Пружина	66		tensior
500.00670032	Шестерня	67		hex ch
500.00680011	Стопорное кольцо	68		E circl
500.00690021	Гайка	69		Conne
500.00700001	Винт	70		Screw
500.69740646	Натяжной механизм в сборе	69-74	0.00	0.00
500.00710228	Пластина	71		Board
500.00720405	Кольцо спиральное	72		spiral v
500.00730002	Шайба	73		Wasse
500.00740040	Пружина	74		Spring



ный перечень деталей		13.02.2024	
Spare parts list		Действителен с / Valid from	
	Артикул изделия	500.5	***.***.***.***
	Product ID	F67218	
EE	Разборная схема		
ame of the spare part	Характеристика	шт.в изд	Штрих код
	Technical parameters	pcs per unit	Bar code
Cord		1	
Sheath		1	
board		1	
pe Screw		5	
switch		2	
button		1	
ff button spring		1	
ff button		1	
tor		1	
od		1	
od spring		1	
i brush cover		2	
t		1	
using		1	
i brush cover sleeve		2	
art		1	
ousing		1	
pe Screw		7	
ne use screw		1	
i brush		2	
holder		2	
icken nut		2	
rear bracket		1	
roove ball bearing		1	
		1	
roove ball bearing		1	
gear		1	
screw		1	
		1	
pe Screw		11	
front bracket		1	
sket		2	
gasket		2	
screw		2	
pe Screw		1	
ry handle		1	
cting rod		1	
tive guard		1	
pin		1	
ox		1	
piece		1	

screw		1	
k assembly		1	
k cap		1	
k sealing ring		1	
		1	
k		1	
k connecting tip block		1	
boss		1	
k connecting tip		1	
k sealing ring		1	
t pipe		1	
e spring		1	
np assembly		1	
np		1	
sleeve		1	
drive shaft		1	
drive gear		1	
let pipe		1	
e spring		1	
let nozzle		1	
		1	
sket		1	
rod		1	
rod spring		1	
rod fixing board		1	
1 self-tape screw		1	
t board		1	
ar assembly		1	
at		1	
		3	
nsert		1	
ar		1	
e sleeve		1	
1 spring		1	
shaft		1	
roove ball bearing		1	
roof cover		1	
pe Screw		2	
ox cover		1	
pe Screw		2	
sealing ring		1	
board		1	
1 self-tape screw		2	
pe Screw		1	
1 spring		1	
ain wheel		1	
ip		1	
cting sleeve		1	
		1	
	0.00	1	0
		1	
wheel		1	
er		1	
		1	

