



Номенклатурный перечень деталей

8/25/2025

Spare parts list

Действителен с / Valid from

FT1163

FT1163 Аккумуляторная цепная пила 14"

Артикул изделия

1163

Product ID

Номер на схеме Drawing number	FELISATTI		WELEE		Разборная схема Technical parameters	Шт. в изд. pcs per unit
	Артикул	Наименование детали	Spare part ID	Name of the spare part		
1	1163.00010265	Фиксатор натяжителя цепи	3122910101058001	螺母		1
2	1163.00020106	Винт	33SQABA004100101	螺母		3
3	1163.00030106	Пластина натяжителя цепи	3140100101053001	螺母盖板		1
4	1163.00040188	Пружина	3221920101066001	弹簧		3
5	1163.00050282	Стальной шарик	3240100101128001	钢珠		3
6	1163.00060116	Крышка натяжителя цепи	3140100101058001	螺母1		1
7	1163.00070105	Корпус натяжителя цепи	3121970101069001	螺母任意盖		1
8	1163.00080137	Натяжитель цепи	3298000101053001	螺旋板		1
9	1163.00090106	Винт	33SEADA004120101	沉头螺丝		3
10	1163.00100098	Стопорное кольцо	33CC0140101	卡簧(外)		1
11	1163.00110159	Планка натяжителя цепи	3298000201053001	调节板		1
12	1163.00120296	Шпилька	144MLEA041	螺母板		1
13	1163.00130106	Заклепка	3240100101009001	铆钉		1
14	1163.00140272	Цепь	90PX052X	链条		1
15	1163.00150278	Чехол цепи	3196000201023001	链板护套		1
16	1163.00160038	Выключатель	3422910101032001	微动开关		2
17	1163.00170166	Ось маятника	3251100201053001	凸轮轴板		1
18	1163.00180252	Тормоз	32219700101030001	刹车挡片		1
19	1163.00190169	Зажимная пластина	32219700101053001	压板		1
20	1163.00200106	Винт	33SQABA004120101	螺丝		3
21	1163.00210305	Штифт	32219700101138001	柱销		1
22	1163.00220255	Аварийный тормоз	31219700101072001	前开关拨块		1
23	1163.00230106	Винт	33SQABA005200101	螺丝		6
24	1163.00240255	Рычаг аварийного тормоза	31219700101053001	护手挡板		1
25	1163.00250216	Дополнительная рукоятка	31219700101094001	前手柄		1
26	1163.00260106	Винт	33SQABA004160101	螺丝		22
27	1163.00270105	Корпус (левая часть)	3121970010101001	左机壳		1
28	1163.00280188	Пружина кнопки выключателя	3221930501060001	弹簧		1
29	1163.00290084	Кнопка выключателя	3121970101157001	开关拨机		1
30	1163.00300105	Верхний корпус клеммной колодки	3121810901039001	电池上支架		1
31	1163.00310088	Клеммная колодка	3121801001049001	插片座		1
32	1163.00320105	Нижний корпус клеммной колодки	3121810902039001	电池下支架		1
33	1163.00330116	Крышка масляной горловины	3197000201069001	油盖		1
34	1163.00340182	Уплотнитель	36130108.00	O型圈		1
35	1163.00350116	Крышечка крышки	3122920101161001	油盖盖挂链		1
36	1163.00360123	Масляный бачок	3121970101147001	油壶		1
37	1163.00370105	Прокладка корпуса масляного бачка	3122920101148001	油壶橡胶嘴		1
38	1163.00380266	Фильтр	3190000101081001	滤网塞		1
39	1163.00390188	Пружина	3290000501060001	弹簧		1
40	1163.00400097	Уплотнительное кольцо	3190000101025001	密封圈		1
41	1163.00410156	Штуцер	3190000101148001	油管嘴		1
42	1163.00420124	Масляный насос в сборе	32219701001	油泵组件		1
43	1163.00430106	Винт	33SQABA005350101	螺丝		3
44	1163.00440108	Кронштейн дополнительной рукоятки	31219700201039001	前手柄副支架		1
45	1163.00450098	Стопорное кольцо	33CC010101	卡簧		1
46	1163.00460286	Ведущая шестерня цепи	3221910101155001	链齿		1
47	1163.00470192	Пальчик	3290000101069001	防尘盖		1
48	1163.00480097	Уплотнительное кольцо	3190000401025001	橡胶圈		1
49	1163.00490105	Корпус (правая часть)	3290000101074001	右机壳含嵌件螺栓		1
50	1163.00500169	Подшипник	33DB600102011	轴承		1
51	1163.00510285	Ведомая шестерня	32219700101052001	大齿轮		1
52	1163.00520302	Шпонка	32219700101077001	平键		1
53	1163.00530026	Ведущий вал	32219700101020001	输出轴		1
54	1163.00540169	Подшипник	33DB60802011	轴承		1
55	1163.00550182	Фетровая прокладка	3121910101026001	羊毛毡		1
56	1163.00560116	Крышка электродвигателя	31219700101039001	电机支架		1
57	1163.00570169	Подшипник	33DB600102013	轴承		1
58	1163.00580053	Диффузор	31219700201053001	挡风板		1
59	1163.00590235	Статор	34219700101005001	定子		1
60	1163.00600036	Ротор	34219700101013001	转子		1
61	1163.00610169	Подшипник	33DB62502011	轴承		1
62	1163.00620037	Втулка подшипника	3121920201023001	橡胶套		1
63	1163.00630105	Корпус электродвигателя	31219700101049001	电机座		1
64	1163.00640147	Панель управления	31219700301053001	开关面板		1
65	1163.00650163	Плата управления	31219700101092001	控制器		1
66	1163.00660116	Крышка батарейного отсека	31219700201069001	电池合盖		1

